


## Como Configurar os Jumpers do EzaFone Emenda "T" Monofone

Configuração de Alguns Modelos de Aparelhos Telefônicos		
Jumper 1	Jumper 2	Marca/Modelo do Aparelho Telefônico
C	B	Siemens Confort Opset E Advanced Conference
B	D	Intelbras Advancen TE103
		Panasonic KX-7665

Faça testes com a configuração que vem de fábrica para verificar se a qualidade de gravação da conversa está satisfatória. Caso contrário, promova outros testes de configuração dos jumpers conforme descrito abaixo:



- Posicione o jumper 1 na posição A e o jumper 2 na posição B
- Posicione o jumper 1 na posição A e o jumper 2 na posição C
- Posicione o jumper 1 na posição A e o jumper 2 na posição D
- Posicione o jumper 1 na posição B e o jumper 2 na posição A
- Posicione o jumper 1 na posição B e o jumper 2 na posição C
- Posicione o jumper 1 na posição B e o jumper 2 na posição D
- Posicione o jumper 1 na posição C e o jumper 2 na posição A
- Posicione o jumper 1 na posição C e o jumper 2 na posição B
- Posicione o jumper 1 na posição C e o jumper 2 na posição D
- Posicione o jumper 1 na posição D e o jumper 2 na posição A
- Posicione o jumper 1 na posição D e o jumper 2 na posição B
- Posicione o jumper 1 na posição D e o jumper 2 na posição C

**\* após cada tentativa acima, faça gravações e analise em qual posição a gravação fica melhor**